

SERVICE-INFO N° 2023040401
RICHTIGE BELADUNG DER WASCHMASCHINE
RICHTIGE WASCHMITTELDOSIERUNG
KEINE SCHUHE UND TEPPICHE WASCHEN

Betrifft:

Alle HUWA Waschmaschinen und Wäschetrockner

Richtiges Beladen der Waschmaschine

Die Trommel sollte max. 2/3 beladen werden.

1/3 = Halbbeladung (Express-Programm)

2/3 = Vollbeladung



Richtige Waschmitteldosierung bei der Waschmaschine

Wir empfehlen grundsätzlich Pulver Waschmittel.

Für ganz heikle Textilien wie Seide, Wolle etc. kann auch Flüssigwaschmittel verwendet werden.

- **Pulverwaschmittel max. 50ml pro Waschgang**
- **Flüssigwaschmittel max. 30ml pro Waschgang**



Wir empfehlen monatlich ein 90° Programm durchzulaufen.

Keine Schuhe und Teppiche in die Waschtrommel

Keine Schuhe und Teppiche in der Waschmaschine waschen!

Sonst kann es Trommel oder Lagerschäden geben.



Bei Fragen: R. Hunziker AG | Waschmaschinenfabrik | Zetzwilerstr. 694 | CH-5728 Gontenschwil

062 773 11 70 | info@huwa.ch | www.huwa.ch